

Programmering av Krafer trådlöst kodlås.

OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar programmeringen. I beskrivningen ser vi framför oss två Krafer Nordic-portar där port med kod 11 är vänster port utifrån sett och port med kod 22 är höger port utifrån sett. Vi beskriver här efter hur man programmerar den vänstra porten och kod 11 samt vänsterpil på kodlåset.

Lägga till Krafer trådlöst kodlås i Krafer portmotor:

1. Starta med att trycka på knappen märkt "CODE" på portmotorn. En liten lampa tänds sig i nederkant av sifferdisplayen.
2. På Krafer trådlöst kodlås, knappa in den fabriksprogrammerade koden 11 följt av vänsterpil, och upprepa med kod 11 och vänster pil en gång till.
3. Vänta till pricken i sifferdisplayen på motorn slocknat, och knappa in koden 11 följt av vänsterpil. Portmotorn skall nu öppnas eller stängas, beroende på i vilket läge den står när programmering sker.
4. Upprepa steg 1 – 3 **men byt ut kod 11 och vänsterpil till kod 22 och höger pil.**

Byta kod på Krafer trådlöst kodlås:

1. På Krafer trådlöst kodlås, håll inne 0 samtidigt som vänsterpil trycks in och släpps.
2. Släpp 0.
3. Knappa in den fabriksprogrammerade koden, 11, följt av vänsterpil.
4. Knappa in valfri kod, 2 – 8 siffror, och tryck vänsterpil.
5. Bekräfta genom att knappa in den nya koden igen och avsluta med vänsterpil.
6. Upprepa steg 1 – 5 **men byt ut kod 11 och vänsterpil till kod 22 och högerpil.** *Samma kod kan användas på både vänster- och högerpil.*

Krafer Sverige AB
info@krafer.se
www.krafer.se
0570-21910

Copyright: Krafer Sverige AB 2010-2015

KRAFER

