

## Montering av sänkningsatts / Baktorsion.

Börja med att montera upp porten och motor med motorskena. **OBS! Väggskenorna kan behövas kortas!**

Torsionsaxeln monteras strax bakom motorn i taket och det kan behövas förstärkas upp i taket då torsionsaxeln måste sitta ordentligt förankrad. Torsionsaxelns yttre lagerbockar ska sitta i rak linje med väggskenor övre del och bör kryssmätas för exakt position. I övrigt monteras torsionsaxeln som i monteringsanvisningen som följer med porten, eller som finna att ladda ner på vår hemsida, [www.krafer.se](http://www.krafer.se)

Montera hjulen i hållarna, ut mot fästets ytterkant och fäst så nära taket som möjligt, ovan väggskenor. Wiren måste ha fritt spelrum.

Fäst wiren i wirefästet nederst på portelementet och trä upp wiren mellan väggskena och port. För in wiren i väggfästet med hjul och sedan inåt i garaget fram till wiretrumman på torsionsaxeln. Det kan hända att wiren måste kortas, **därför är inte wiren nitad. Detta måste göras innan montage.**

För att spänna fjädrar och justera dragkraft, vänligen återgå till monteringsanvisningen för porten.



Sverige AB  
[www.krafer.se](http://www.krafer.se)  
[info@krafer.se](mailto:info@krafer.se)  
0570-21910

Copyright 2010-2015: Krafer Sverige AB