

Montering av nödlås

1. I översta portbladets mitt, borrar ett hål med diametern 24mm.



2. Montera låset i elementet med täckbrickan utåt och muttern inåt.



3. Anpassa wirens längd och fäst den i motorskenans frikopplingsarm. Se till så att inte wiren klipps eller monteras spänd.
Låset är nu färdigmonterat.



KRAFER

www.krafer.se

Copyright: 2010 - 2015